

Frame 30



Profils x4



Doubles équerres x4



Pitons x2



Clé Allen x1

Montage du cadre

1.



Prenez un profilé.

2.



Veillez à placer l'équerre et la contre-équerre dans la même gorge (celle avec ouverture) vis face à vous.

3.



Joignez un second profilé au montage.

4.



Serrez l'équerre et la contre-équerre en commençant par les vis extérieures.

5.



Répétez l'opération sur l'angle opposé. Si vous avez des éléments optionnels: ne fermez pas le cadre et reportez vous ci-dessous.



Éléments optionnels

Avant fin de montage
Voir ci-dessous

6.



Réfermez le cadre avec le dernier profilé muni des deux équerres et contre-équerres restantes

7.



Répétez l'étape 5 pour le serrage des deux équerres restantes.



Éléments optionnels

Renforts
(cf notice de montage renforts)



Barre de renfort



Équerre pour barre de renfort



Pièce de jonction double